

各部名称 および 準備

「クランプ」(写真-1)

クランプ(写真-1)は、傾斜部に隙間のない状態をいいます。

RG
リアグリップ

ステア
傾斜部

FG
フロントグリップ

挿入方向

CB
クランプボルト

写真-1

「半クランプ」(写真-2)

「クランプ」状態(写真-1)から、CBを緩める(5回転)と「半クランプ」状態(写真-2)になります。
 FGは、爪端面から約6mm出ます。(押し上げバネが見えたら限界です)

ご注意
 ※CBは5回転以上回さないでください。

使用レンチ：六角レンチ(L90mm)

6mm

写真-2

1 「ロック解除」→取付け

手順-1

「半クランプ」状態(写真-2)から、FGを押し込むと「ロック解除」となります。(写真-3)

手順-2

セレーション部には、異物のないことを確認し、クイック爪®を挿入します。(写真-4)

手順-3

爪上面をチャック側へ押しすと、カチッと音がして「半クランプ」状態(写真-2と5)となります。

3mm

写真-3



写真-4

2 締め込み→「クランプ完了」

CBを5回転させ、さらに締め込み(24.5N・m)ますと、「クランプ」状態(写真-1と6)となります。

※人力によりL90mmのレンチで止まる感覚です。



写真-5



写真-6

取付け手順

取外し手順